



ANNEX TABLE




DESIGN BY JOHN TREE

HAY


木製フレームのテーブル



アルミ製フレームのテーブル



TABLES WITH WOOD FRAMES






E Wooden legs x4

木脚




D Corners x4

コーナー



B Aprons x4

幕板




A Tabletop x1

天板


- PARTS -

パーツセットA




F Screws x16

ねじ



G Allen key x1

六角レンチ (大)




H Allen key x1

六角レンチ (中)



C Allen key x1

六角レンチ (小)



K Wrench x1

スパナ

パーツセットB



J Nuts x8


ナット



L Washers x8

ワッシャー

パーツセットC



I Screws



ねじ



テーブルの組み立てには二人が必要です。


1.

傷やその他の損傷を防ぐため、天板をカーペットなどの保護材を敷いた床の上に置いてください。







2.

天板 (A) の上に幕板 (B) とコーナー (D) を置きます。※取り付けの向きに注意してください。



3.


取り付け方向に注意しながら、コーナー(D)を幕板(B)に接続します。ねじ(F)を手で緩く締めます



完全に締めないでください


4.

六角レンチ(中) (H) を使用して、ねじ(I) で幕板をテーブルトップに固定します。
まず、対角のネジを締めて垂直方向と水平方向の位置合わせを行います。



5.





六角レンチ(大) (G) を使用して、ねじ(F) をしっかりと締めます



すべてのねじを六角レンチで本締めします

6.


木脚 (E) をコーナーにセットし、ワッシャー (L) を通し、スパナ (K) を使用してナット (J) をしっかりと締めます。4本の脚すべてで同じ手順を繰り返します。



すべてのナットを本締めします


7.

テーブルをひっくり返します。テーブルが損傷する可能性があるため、必ず空中に持ち上げてください。




8.

ガタつく場合はアジャスターを回転させて調整します




9.

完成です!



TABLES WITH ALUMINIUM FRAMES




- パーツ -




E Legs x4

脚




D Corners x4

コーナー



B Aprons x4

幕板




A Tabletop

天板


- パーツ -

パーツセットA




F Screws x16

ねじ



G Allen key x1

六角レンチ (大)




H Allen key x1

六角レンチ (中)



C Allen key x1


六角レンチ (小)



K Wrench x1

スパナ

パーツセットB



K Leg screws x8

脚用ねじ



L Lock washers x8

ワッシャー

パーツセットC



H Tabletop connectors

接続パーツ



J Screws



ねじ



テーブルの組み立てには二人が必要です


13.

傷やその他の損傷を防ぐため、天板をカーペットなどの保護材を敷いた床の上に置いてください。







14.

天板 (A) の上に幕板 (B) とコーナー (D) を置きます。※取り付けの向きに注意してください。





15.

取り付け方向に注意しながら、コーナー(D)を幕板(B)に接続します。
ねじ(F)を手で緩く締めます



完全に締めないでください





幕板に接続パーツ(H)をセットし、六角レンチ(C)を使用してねじ(J)で天板に固定します。



すべてのねじを六角レンチで本締めします

17.


六角レンチ(G)を使用して、ねじ(F)をしっかりと締めます



すべてのねじを六角レンチで本締めします


18.

脚 (E) をコーナーにセットし、ワッシャー (L) をネジ (K) に通して六角レンチ (G) でしっかりと締めます。4本の脚すべてで同じ手順を繰り返します。




19.

テーブルをひっくり返します。テーブルが損傷する可能性があるため、必ず空中に持ち上げてください。




20.

ガタつく場合はアジャスターを回転させて調整します



21.

完成です!



HAY製品のメンテナンス方法については、「お手入れ方法とメンテナンス」ガイドをご確認ください。製品を長くご愛用いただくために、素材ごとのお掃除方法やメンテナンス方法のアドバイスや取扱方法をご案内しています。



こちらのQRコードから、お手入れ方法とメンテナンスのガイドをご確認いただけます。



こちらのQRコードから、Annex Tableに関連する情報をご確認いただけます。

こちらのURLからも上記の情報をご確認いただけます。 hay.dk/downloads

Havnen 3 8700 Horsens Denmark
+45 3164 6000 / hay@hay.com

18/02/2025

HAY

