


— 取扱説明書 —

MATIN FLOOR



DESIGN BY INGA SEMPÉ

HAY

技術仕様

本製品にはLEDモジュール（2800K ウォームホワイト、200-300ルーメン）が内蔵されています。LEDモジュールの期待寿命は25,000時間です。光源が使用寿命に達したら、照明器具全体を交換する必要があります。

種類：LED一体型

消費電力（W）：10W

色温度：ウォームホワイト

誤った電球の使用による事故、怪我、損害については、当社は一切の責任を負いません。

注意事項

一部の国では、認可された電気技師や請負業者による電気工事が必要ですので、お住まいの自治体の指示をご確認ください。本製品の改造はおこなわないでください。改造・改ざんされた製品について、当社は一切の責任を負いません。このランプは屋内専用です。


お手入れとメンテナンス

シェードのお手入れやメンテナンスには、濡れた布や湿った布を使用しないでください。汚れを落とすには、毛羽立ちのない乾いた布やダスターをご使用ください。フレームは水を含んだ柔らかい布と中性洗剤で清掃できます。本製品の清掃にアルコールや溶剤を使用しないでください。外部フレキシブルケーブルやコードは交換できません。コードが破損した場合は、製品自体を破棄してください。器具の電源が切られていることを確認してから清掃をおこなってください。



- パーツ -


トップスクリュー



シェード




六角レンチ




トップシステム




止めネジ




ボトムシステム



中間スイッチ




ベース



電源アダプター


1.

すべての部品を取り出し、記載されている部品が揃っていることを確認してください。下図のように、ボトムシステムをベースに取り付けます。




2.

下部の接続金具の背面に止めネジを挿し込み、付属の工具でしっかり締めます。
止めネジと工具は小袋に包装されています。




3.

下図のように、トップシステムをボトムシステムに取り付けます。




4.

中央の接続金具の背面に止めネジを挿し込み、付属の工具でしっかり締めます。




5.

下図のように、トップキャップにトップスクリューをねじ込みます。
この時点では最後まで締めないでください。




6.

ステムのケーブルクリップ、および中央と下部の接続金具部の溝に
ケーブルを固定します。




7.

シェードを包装から取り出し、底部を広げながらトップスクリューにかぶせ、トップキャップの上に乗せます。プリーツシェードの上端をトップスクリューの下までそっと押し込み、トップスクリューとトップキャップの間に固定します。




8.

シェードが正しく取り付けられたら、ブリーツの上部をやさしく整え、ブリーツが均等に広がるようにします。シェードが図のような形になったら、トップスクリューを完全に締めます。




9.

ケーブルを電源に差し込みます。お住まいの地域に合ったアダプターを取り付けてください。これでランプは使用可能です。



10.

ランプの中間スイッチは3段階の調光機能を備えており、ボタンをタッチするごとに
明るい、普通、暗い、消灯へと切り変わります。



－ お手入れとメンテナンス －

HAY製品のメンテナンス方法については、
「お手入れとメンテナンス」ガイドをご確認ください。
製品を長くご愛用いただくために、素材ごとの清掃方法や
メンテナンス方法のアドバイスや取扱方法をご案内しています。



こちらのQRコードから、お手入れとメンテナンスの
ガイドをご確認いただけます。



こちらのQRコードから、MATIN FLOORに
関連する情報をご確認いただけます。

こちらのURLからも上記の情報をご確認いただけます。
hay.dk/downloads

<https://www.hay-japan.com/>

10/01/2023

HAY