

お取り扱い説明書

この度は、本商品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱い説明書をよくお読みの上、正しく取付け、正しくご使用下さい。

屋内用スタンド照明

商品番号:COMMON LAMP

電源電圧:100V


消費電力:7.8W

適合ランプ:E-26 LED電球 60W形×1

電源接続:差し込みプラグ

＜組立・操作方法＞

- ①.フロアタイプは(A)部分2か所をつなぎます。
コードがねじれたり傷つかないように注意してください。
(B)と(C)を(D)3点で付属工具を使い固定します。
- ②.(K)を(J)に通します。
(E)を左に回して(J)から外し、(F-2)、(G)、(F-1)の順で(J)に取付け(E)でしっかりと固定します。
電球を(J)に取付けます。
(H),(I)を(G)の穴部分(L),(M)へ差し込みます。
- ③.(K)を持ち上げ、上下に広げるように(P)、(Q)部分の位置を合わせて固定します。
- ④.コンセントに差し込みプラグを差し込みます。
スイッチにて点灯/消灯を操作してください。



尚、本商品は予告なく仕様変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

＜御注意＞

ランプは指定のワット数以上のものは取付けしないで下さい。
ワット数はソケットに明記してあります。
感電、火災のおそれがありますので、器具及び部品の改造をしないで下さい。
器具のすきまに異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないで下さい。

HAY

株式会社ウェルカム HAY JAPAN
150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-10-1 GYRE-B1
Tel 03-6427-9173